

Gebrauchsanweisung Chiemgauer Modulbauplatten Professionell

1. Nehmen Sie die einzelnen Module und kontrollieren Sie die Dichtungsgummis auf Beschädigungen. (Sollten Beschädigungen bestehen müssen diese vor dem Gebrauch behoben werden. Daher empfehlen wir Ihnen die Systeme regelmäßig zu kontrollieren.) Säubern Sie den Rahmen, vor allem die Schwelle unten muss für eine 100% Dichtheit schmutzfrei sein.
2. Nehmen Sie die erste Platte und setzen Sie diese unten schräg an den Rahmen des zu schließenden Objektes.
3. Jetzt müssen Sie die Platte senkrecht einpassen. Wichtig dabei ist diese auszumitteln.
4. Danach müssen Sie die Hebeln der Schließbleche nach Außen und herunter drücken, dadurch arretiert sich die Platte an den Rahmen.
5. Setzen Sie nun die nächste Platte (optional) auf die bereits installierte und wiederholen den Vorgang so oft bis Sie alle Platten sicher arretiert haben. Kontrollieren Sie bei allen Platten den richtigen Anpressdruck, dieser wird bei der Montage durch die Einbaufirma eingestellt.
6. Setzen Sie nun die vorhandenen Zwischenstützen (optional) ein.
7. Zum entfernen des Chiemgauer Hochwasserschutzes, entriegeln Sie bitte die Schließbleche indem Sie die Hebel nach oben öffnen.
8. Danach nehmen Sie die Platten nacheinander heraus, kontrollieren die Dichtungen und räumen die Platten an ihren gewohnten Platz. Wir empfehlen Ihnen einen schattigen Ort und unsere spezielle Haltevorrichtung um Beschädigungen aller Art zu vermeiden.



Pflegehinweis Chiemgauer Modulbauplatten Standard und Professionell

1. Kontrollieren Sie die Systeme in regelmäßigen Abständen auf Beschädigungen
2. Die Dichtungen sind aus Spezialsilikon hergestellt und benötigen sorgfältigste Behandlung und Pflege.
3. Die Dichtungen müssen in regelmäßigen Abständen mit Talkum behandelt werden.

